






gültig ab 14. Juni 2016
ersetzt alle bisherigen Ersatzteillisten

Änderungen vorbehalten!!




Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
100485	2	Bohnenbehälter ProM Espresso mit Deckel
100745	3	Oberschale BG ProM Espresso MK
310624	4	Dichtung Mahlgehäuse
100581	5	EK8 Einbaumühle fein 200-240V 50/60Hz
310183	6	Auslaufdichtung




Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
100994	7	Siebträgeraufnahme ProM Espresso
-	8	Vorderschale komplett (s.Seite 5)
310033	9	Seitenschale links
311050	10	Seitenschale rechts ProM Espresso
310433	12	Wippenschalter rund
310591	13	Netzanschlussleitung, gewinkelter Schukostecker, mit Knickschutz
310170	14	Leuchtring
310225	15	Grundplatte
310537	16	Sicherungshalter
310904	17	Schmelzsicherung T1,8A L träge
310706	18	Gehäusefüße 4er Pack
100249	19	EMV-Platine 230V




Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310468	20	O-Ring 71 x 2m
100427	21	Auslaufabdeckung ProM Espresso
100200	21a	Gewindestift mit Spitze M4*20
310709	22	Mikroschalter, Service Pack
310058	23	Oberschale
310714	24	Kleinteilesatz, Abdeckung
100748	25	Dichtring Bohnenbehälter ProM
100295	26	Frontpanel Display ProM Espresso
100817	27	Rückschale Bedienteil ProM Espresso
100816	28	Halterung Display ProM Espresso
100394	29a	Schraube ProM Espresso Display 2,5*6
100395	29b	Schraube für Thermoplast 3x8




Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
100994	7	Siebträgeraufnahme ProM Espresso
-	8	Vorderschale komplett
102009	30	Vorderschale ProM Espresso, Servicepack
310711	31	Kleinteilesset, Vorderschale
310712	32	Netzteil 200-240V, Service Pack
310062	33	Resteschale
310713	34	Startknopf, Service Pack



Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
100581	5	EK8 Einbaumühle fein 200-240V 50/60Hz
101017	40	Mahlgehäusedeckel EK8, Service Pack
101019	41	Mahlscheibensatz EK8 pro, Service Pack
101022	42	Verstellung EK8 ProM Espresso, Service Pack
101021	43	Zahnriemen/Zahrad EK8, Service Pack
101018	44	Auslauf EK8 200-240V, Service Pack
101020	45	Mahlscheibenträger EK8, Service Pack
101023	46	Dämpfer EK8, Service Pack



Typ: ProM Espresso- 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310091	-	Gummidichtung Mahlgradeinstellung
100426	51	Blechaufnahme Mahlgrad ProM Espresso
310731	53	Drehknopf Mahlgrad, Service Pack
100978	54	Mahlgradverriegelung ProM Espresso
100766	55	Skalenring innenverzahnt ProM Espresso
311067	56	Blehschraube ISO7049 DIN7981-2.9x9.5
100481	57	Druckfeder Mahlgrad ProM Espresso

Änderungen in der Ersatzteilliste:

NEUE VERSION	ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS- NR.	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG
2.3	101017	40	Mahlgehäusedeckel EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101019	41	Mahlscheibensatz EK8 pro, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101022	42	Verstellung EK8 ProM Espresso, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101021	43	Zahnriemen/Zahrad EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101018	44	Auslauf EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101020	45	Mahlscheibenträger EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101023	46	Dämpfer EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	100978	54	Mahlgradverriegelung ProM Espresso	ersetzt 100420 & 100385
2.4	102009	30	Vorderschale ProM Espresso, Servicepack	vormontierte Vorderschale
2.5	310468	20	O-Ring 71 x 2m	neu in ET-Liste
2.6	100745	3	Oberschale BG ProM Espresso MK	neu in ET-Liste
2.7	100249	19	EMV-Platine 230V	neue Materialnummer (ersetzt 310659)