



gültig ab 20. März 2014
ersetzt alle bisherigen Ersatzteillisten

Änderungen vorbehalten!!




Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310147	1	Mahlgutbehälter (antistatisches Material)
310707	2	Bohnenbehälter mit Deckel
310720	3	Oberschale komplett
310624	4	Dichtung Mahlgehäuse
310121	5	EK8 Einbaumühle 200-240V 50/60Hz
310183	6	Auslaufdichtung




Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310708	7	Siebträgeraufnahme
310721	8	Vorderschale komplett
310033	9	Seitenschale links
310036	10	Seitenschale rechts ProM (ohne Knöpfe)
310512	11	Klinkenbuchse
310433	12	Wippschalter rund
310591	13	Netzanschlussleitung, gewinkelter Schukostecker, mit Knickschutz
310170	14	Leuchtring
310225	15	Grundplatte
310537	16	Sicherungshalter
310904	17	Schmelzsicherung 1,8A träge
310706	18	Gehäusefüße 4er Pack
100249	19	EMV-Platine




Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310720	3	Oberschale komplett
310468	20	O-Ring
310042	21	Auslaufabdeckung
310709	22	Mikroschalter, Service Pack
310058	23	Oberschale
310714	24	Kleinteileset, Abdeckung




Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310708	7	Siebträgeraufnahme
310721	8	Vorderschale komplett
102021	30	Vorderschale ProM, Servicepack
310711	31	Kleinteileset, Vorderschale
310712	32	Netzteil, ProM, 200-240V, Service Pack
310062	33	Resteschale
310713	34	Startknopf, Service Pack



Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310121	5	EK8 Einbaumühle 200-240V 50/60Hz
101017	40	Mahlgehäusedeckel EK8, Service Pack
101019	41	Mahlscheibensatz EK8 pro, Service Pack
101086	42	Verstellung EK8 ProM, Service Pack
101021	43	Zahnriemen/Zahrad EK8, Service Pack
101018	44	Auslauf EK8 200-240V, Service Pack
101020	45	Mahlscheibenträger EK8, Service Pack
101023	46	Dämpfer EK8, Service Pack
310068	47	Sonnenrad, Mahlgradverstellung



Typ: ProM - 200-240V 50/60Hz

ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS NR.	BESCHREIBUNG
310091	50	Gummidichtung Mahlgradeinstellung
310715	51	Hohlrad Mahlgradeinstellung, Service Pack
310716	52	Mahlgradverstellung inkl. Planetenräder
310731	53	Drehknopf Mahlgrad, Service Pack
310732	54	Drehknopf Zeiteinstellung, Service Pack
310069	55	Skala Zeiteinstellung
310153	56	Sichtfenster Zeiteinstellung
310842	57	Potentiometer ProM mit Kabelsatz 3-adrig
310090	58	Gummidichtring Zeiteinstellung

Änderungen in der Ersatzteilliste:

NEUE VERSION	ARTIKEL NR.	ZEICHNUNGS- NR.	BESCHREIBUNG	BEMERKUNG
-	310713	34	Feder nicht mehr inklusive	Erdung extra
2.2	310904	17	Schmelzsicherung 1,8A träge	neue Materialnummer
2.3	101017	40	Mahlgehäusedeckel EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101019	41	Mahlscheibensatz EK8 pro, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101086	42	Verstellung EK8 ProM, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101021	43	Zahnriemen/Zahrad EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101018	44	Auslauf EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101020	45	Mahlscheibenträger EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.3	101023	46	Dämpfer EK8, Service Pack	neue Service Packs für die EK8
2.4	102021	30	Vorderschale ProM, Servicepack	vormontierte Vorderschale
2.4	310068	47	Sonnenrad, Mahlgradverstellung	neu in Ersatzteilliste
2.5	100249	19	EMV Board	neue Materialnummer mit neuer Drossel für UL
2.6	310842	57	Potentiometer ProM mit Kabelsatz 3-adrig	neue Materialnummer